

Cuidado y Mantenimiento pisos de abertura PVC DVH

Las ventanas de upvc necesitan muy poco mantenimiento, sin embargo, para asegurarse de que conservan su aspecto original usted debe realizar lo siguiente:

LIMPIEZA

Los marcos sucios se pueden limpiar con agua tibia y detergente líquido.

Los limpiadores abrasivos y limpieza en seco deben ser evitados. soluciones y abrillantadores que contengan disolventes o diluyentes no deben utilizarse ya que pueden dañar los marcos y los sellos.

VENTILACIÓN

Ventanas con doble acristalamiento están diseñadas para cerrar muy bien y conservar la energía y en circunstancias normales, evitar la condensación.

Sin embargo, cuando los niveles de humedad son altos la condensación se puede producir en las superficies frías. Esto puede ser fácilmente resuelto con una ventilación correcta. Las ventanas deben abrirse a diario con la suficiente frecuencia para permitir la entrada de aire húmedo y el aire fresco

HERRAJES

Normalmente los herrajes no requerirás prácticamente ningún mantenimiento por largos períodos de tiempo Eventualmente en algún caso se deberán ser engrasadas ligeramente las partes móviles de los accesorios para asegurarse su accionamiento sin problemas.

REPARACIÓN Y SERVICIO

Si, con el tiempo, sus ventanas de pvc necesitan atención por favor póngase en contacto y le enviamos un técnico para ver las reparaciones y trabajos de mantenimiento necesarias.